



ELDSMEDJAN

TRADITIONAL SAUNA CULTURE

Manual BASTU



Viktigt att läsa denna innan leverans.

Stort grattis till er nya fantastiska bastu!

Vi är övertygade om att den kommer ge er många år av glädje, avkoppling och välbefinnande. En Eldsmedjan bastu är utformad för att kräva minimalt underhåll, men det lilla som behövs är avgörande för att säkerställa att ni kan njuta av den under lång tid framöver.

I denna manual hittar ni viktig och praktisk information som hjälper er både före, under och efter leverans – samt tips för att sköta och underhålla er bastu på bästa sätt. Vi hoppas att ni får många härliga stunder i er nya bastu!



INNAN LEVERANS

Förberedelser Markarbete

Eldsmedjan bastun måste stå på en helt plan yta. Det kan vara en altan, grusbädd, plintar eller liknande. För gräsmatta rekommenderar vi att man **gräver ur ca 10-30 cm** beroende på markens beskaffenhet, lägger en mark duk/fiberduk och fyller med grus 0-16 mm som man packar hårt. Använd ej singel på toppen. Singel eller kross kan användas underst men då med fiberduk emellan lagren.

- När ytan är jämn och i våg läggs impregnerade regler tvärs emot bastuns golvreglar. Dessa kan ligga löst på underlaget.

Ska bastun stå på altan - behövs ej dessa regler, bastun kan stå rakt på trallen.



45×95 eller 95×95 mm tryckimpregnerat fungerar bra.
Dessa kan ligga direkt emot underlaget.

- Trädgårdsplattor kan användas men bara tillsammans med impregnerade regler, inte endast trädgårdsplattor.
- Bastun tar in syre genom golvet så man skall inte bygga igen grunden.
- På Eldsmedjan bastun finns en utvändig kopplingsdosa där en elektriker kan koppla in en lämplig kabel. Har ni valt elektriskt bastuaggregat sitter en 3-fashandske på utsidan av bastun.

Är ni osäkra på markberedningen? Anlita proffs eller rådfråga oss!



INNAN LEVERANS

Leveransinformation och praktiska råd

Allt vi kan förbereda och dela med er i ett tidigt skede underlättar processen och bidrar till en smidig leverans. Leveranstiden ni fått är preliminär. Ca en vecka innan leverans kommer ni få besked att leveransen är på väg. **Se nästa sida.**

Observera att vi inte står för några merkostnader i samband med leverans.

Er roll vid leveransen av bastun

När bastun levereras behöver ni hjälpa att lasta av den. Vi rekommenderar att avlastningen och transporten till bastuns slutgiltiga plats sker i ett svep. Bastun levereras färdigmonterad. **Se bilder nedan.**



Avlastning av bastun kan ske på flera sätt:

- Lastmaskin eller traktor med gafflar: Ett utmärkt alternativ om ni redan har sådan utrustning tillgänglig.
- Kranbil: Perfekt om bastun behöver lyftas direkt på plats.

Om ni saknar egen utrustning rekommenderar vi att ni anlitar en lokal entreprenör för att hjälpa er med avlastning och eventuell vidare transport. Detta är en relativt liten kostnad jämfört med att bygga en bastu från grunden, och säkerställer att allt sker säkert och smidigt.

Tänk på att vägen fram till avlastningsplatsen måste vara farbar för en mindre lastbil med släp. Om det inte är möjligt kan bastun behöva lastas av längre bort och transporteras sista biten med lastmaskin eller annan utrustning.

Bastuns vikt och mått

Räkna med att bastun väger cirka 1500 kg i snitt, vilket innebär att rätt utrustning och planering behövs för en säker och smidig hantering.

Är ni osäkra på avlyft? Anlita proffs eller rådfråga oss!



LEVERANS

När ni beställde er bastu fick ni en preliminär leveransvecka. Observera att denna vecka endast är vägledande och kan komma att ändras.

- **Cirka en vecka innan leveransen:** Ni får besked om att bastun kommer att levereras under den nästkommande veckan.
- **Slutet av veckan före leverans:** Ni informeras om vilken dag leveransen är planerad.
- **1–2 dagar före leverans:** Ni får mer exakt information om den beräknade leveranstiden.

Viktigt att känna till: Leveransen kan ske utanför ordinarie arbetstid.

Observera att vi inte står för några merkostnader i samband med leverans.



Frågor angående din leverans? Kontakta din säljare!



EFTER LEVERANS

Bastun har levererats

Nu när din bastu har anlämt, följer här några viktiga steg för att förbereda den inför användning:

- Krympplasten avlägsnas genom att skruva bort de reglar i underkant som håller plasten (Torx skruv).
- Innerdörrar har en transportsäkring som monteras bort.
- Montera regnskyddet på skorstenens topp



! Färgen på bastun kan skilja sig något från den färg som valts via vår färgkarta. Detta beror på naturliga variationer i materialet och färgprocessen.

Dags att börja bada bastu

Har ni valt en vedeldad kamin så skall den eldas in innan ni lägger i stenarna. Kaminen är behandlad med en olja som skall brännas bort. Elda upp kaminen ordentligt varm. Kaminen kommer ryka ganska kraftigt en liten stund men röken är ej farlig. Vädra efteråt.



- Draget i Harvias Vedeldade kaminer ställs med askluckan.
- Läs Harvias manual för just er kamin, ligger i kaminen vid leverans.
- I manualen kan ni även läsa om sotning m.m.
- Elda med torr ved (15-20% fuktighet) och elda inte bara med ek
- Askluckan skall vara öppen vid eldning så veden brinner effektivt utan onödigt sot.

! Man får under inga omständigheter hälla saltvatten eller bräckt vatten på stenarna, kaminen rostar då sönder.

När kaminen svalnat kan ni lägga i stenarna.

- Börja med de största i botten och stapla dem inte för tätt.
- Plattare stenar ställs med fördel på högkant. Man måste ha cirkulation mellan stenarna för att få optimal effekt ur kaminen.
- När man kastar vatten på stenarna bildas små sprickor och stenarna bryts sakta ner, det sedimentet samlas i botten på kaminen. Ca en ggr per år bör man ta ur stenarna och dammsuga ur botten på stenmagasinet i kaminen.

Man kan då passa på och byta ut stenarna mot nya.



! Efter bastubad, lägg gärna i en extra brasa 2-3 vedträ och öppna alla ventiler och asklucka för att torka ur bastun.



UNDERHÅLL

Dörrar

Eftersom bastun är byggd av levade material så kommer årstid m.m. påverka bastun och dörrarna är ett ställe man kan märka av detta på. Glasdörrarna kan justeras enkelt genom att lossa skruvarna under täck kåporna.



Ytterdörrens gångjärn har 2 st justerings skruvar per gångjärn. För att höja eller sänka dörren skruvar ni på den övre växelvis. För att dörren ska komma ut eller in, skruva på den nedre skruven. Här används en insexnyckel.

Tryckfall heter den delen som gör att dörren hålls stängd även om den inte är låst. Den går in i den delen ni ser på bilden och denna kan justeras utåt och inåt genom att lossa på skruvarna, justera och dra åt.



Om er bastu har rostfria band (vanligast på bastuvagnar) måste man kontrollera så att banden är spända. Lossa ev låsmutter och spänn växelvis övre och undre mutter med 19mm verktyg. Använd ej muttermaskin!



UNDERHÅLL

Bastun är i stort sett som vilken träbyggnad som helst, den behöver lite underhåll. Våra bastu byggs av 44 mm svensk gran ner torkat till max 12% fuktighet.

Bastun är målad i vattenburen färg om inget annat beställts. Efter ca 5–7 år bör ni måla bastun på nytt.

Årligt underhåll:

Vissa bastumodeller har genom sin konstruktion områden där snö och väta gärna ligger kvar. Dessa områden behöver extra uppmärksamhet. Stryk gärna på lite extra färg/olja på dessa områden årligen.



- Kontrollera klammern på skorstenens damask.
- Sota kaminen och skorstenen (se Harvia manualen, finns även online).
- Tag ur stenarna ur kaminen, inspektera och dammsug upp grus. Byt gärna stenar.
- Fläckar och smuts i bastun tas enkelt bort med finkornigt 240 sandpapper. Önskar man skydda sittlaven kan man använda parafinolja, bastuvax eller annan produkt avsedd för bastu.
- Kontrollera att ogräs och annan växtlighet inte ligger emot bastun, dessa överför dagg/fukt till bastun och röta kan uppstå.

! Förvara alltid en hink med vatten inne i bastun somartid.
• Detta fungerar som naturlig luftfuktare.

! Står er bastu oanvänd under delar av året? Se till att ventiler är öppna.
•



FELSÖKNING

Bastuns dörrar går ej att stänga/öppna tillfredsställande.

- Kontrollera att bastun står i våg, att inga sättningar i marken förekommer. Använd ett längre vattenpass. Står bastun snett märks detta primärt på dörrarnas funktion.
- Höj bastun med domkraft eller liknande där det behövs och justera.
- Justera dörrarna enligt instruktioner ovan.

Bastun kommer inte upp i temperatur.

- Kontrollera att stenarnas placering medger ett bra luftflöde.
- Kontrollera att kaminen inte är full av grus i botten från gamla bastu stenar.
- Kontrollera att skorstenen har ett bra drag.
- Kontrollera att luft kan flöda in fritt under bastun.

Bastun fäller ut kåda.

- Helt normalt och låt kådan bara torka så lossnar den lätt. Sitter kådan dumt till? Tejpa över och låt torka.
- Träet fäller inte ut kåda i evighet.

Sprickbildningar i träet.

- Naturligt vid stora förändringar i fuktighet & temperatur. Eldsmedjan bastu är av 44 mm gran ner torkat till max 12%.
- Ha en hink med vatten i bastun sommartid som naturlig luftfuktare.

Mögel i bastun.

- Kommer av för hög fukt och dålig ventilation. Eldsmedjan bastu möglar ej om ventilationen sköts. Tilluften sker genom hela golvet och frånluften genom ställbara ventiler.
- Ventiler och asklucka lämnas i öppet läge när bastun ej används.
- Efter avslutat bastubad, lägg i en extra brasa innan ni lämnar bastun så torkar den ur.

En Eldsmedjan bastu omfattas av 2 års garanti, detta under förutsättning att skötselråd och underhåll sköts.

