



ELDSMEDJAN

TRADITIONAL SAUNA CULTURE

Manual BADTUNNNA



Viktigt att läsa denna innan leverans.

Stort grattis till er nya fantastiska badtunna!

Vi är övertygade om att den kommer ge er många år av glädje, avkoppling och välbefinnande. En Eldsmedjan badtunna är utformad för att kräva minimalt underhåll, men det lilla som behövs är avgörande för att säkerställa att ni kan njuta av den under lång tid framöver.

I denna manual hittar ni viktig och praktisk information som hjälper er både före, under och efter leverans – samt tips för att sköta och underhålla er bastu på bästa sätt. Vi hoppas att ni får många härliga stunder i er nya badtunna!



INNAN LEVERANS

Förberedelser Markarbete

Eldsmedjan badtunna måste stå på en helt plan yta. Det kan vara en altan, grusbädd, plintar eller liknande. För gräsmatta rekommenderar vi att man **gräver ur ca 10-30 cm** beroende på markens beskaffenhet, lägger en mark duk/fiberduk och fyller med grus 0-16 mm som man packar hårt. Använd ej singel på toppen. Singel eller kross kan användas underst men då med fiberduk emellan lagren.

- När ytan är jämn och i våg läggs impregnerade regler tvärs emot bastuns golvreglar. Dessa kan ligga löst på underlaget.
- Trädgårdsplattor kan användas men bara tillsammans med impregnerade regler, inte endast trädgårdsplattor.

Ska badtunnan stå på altan - behövs ej dessa regler, badtunna kan stå rakt på trallen.



45×95 eller 95×95 mm tryckimpregnerat fungerar bra.
Dessa kan ligga direkt emot underlaget.

Är ni osäkra på markberedningen? Anlita proffs eller rådfråga oss!



INNAN LEVERANS

Leveransinformation och praktiska råd

Allt vi kan förbereda och dela med er i ett tidigt skede underlättar processen och bidrar till en smidig leverans. Leveranstiden ni fått är preliminär. Ca en vecka innan leverans kommer ni få besked att leveransen är på väg. **Se nästa sida.**

Observera att vi inte står för några merkostnader i samband med leverans.

Er roll vid leveransen av badtunna

När badtunnan levereras behöver ni hjälpa att lasta av den.

Bastun levereras färdigmonterad. **Se bilder nedan.**



Avlastning av badtunna kan ske på flera sätt:

- Lastmaskin eller traktor med gafflar: Ett utmärkt alternativ om ni redan har sådan utrustning tillgänglig.
- Kranbil: Perfekt om badtunna behöver lyftas direkt på plats.

Om ni saknar egen utrustning rekommenderar vi att ni anlitar en lokal entreprenör för att hjälpa er med avlastning.

Tänk på att vägen fram till avlastningsplatsen måste vara farbar för en mindre lastbil med släp. Om det inte är möjligt kan badtunna behöva lastas av längre bort och transporteras sista biten på egen hand.

Är ni osäkra på avlyft? Anlita proffs eller rådfråga oss!



LEVERANS

När ni beställde er badtunna fick ni en preliminär leveransvecka. Observera att denna vecka endast är vägledande och kan komma att ändras.

- **Cirka en vecka innan leveransen:** Ni får besked om att bastuvagnen kommer att levereras under den nästkommande veckan.
- **Slutet av veckan före leverans:** Ni informeras om vilken dag leveransen är planerad.
- **1–2 dagar före leverans:** Ni får mer exakt information om den beräknade leveranstiden.

Viktigt att känna till: Leveransen kan ske utanför ordinarie arbetstid.

Observera att vi inte står för några merkostnader i samband med leverans.



Frågor angående din leverans? Kontakta din säljare!



EFTER LEVERANS

Badtunnan har levererats

Nu när din badtunna har anlänt, följer här några viktiga steg för att förbereda den inför användning:

- Krympplasten avlägsnas genom att skruva bort de reglar i underkant som håller plasten (Torx skruv).
- Montera regnskyddet på skorstenens topp
- Innan du börjar använda badtunnan bör den tvättas noggrant. Polypropylen (plast) eller glasfiberbadkar kan rengöras med samma kemikalier som för rengöring av pooler.
- Efter att ha tvättat badtunnan kan den fyllas med vatten (kranvatten). Innan du börjar använda uppvärmningen på badtunnan, se till att fylla på vatten så att det är 10 cm från toppen av kanterna.



! Färgen på bastun kan skilja sig något från den färg som valts via vår färgkarta. Detta beror på naturliga variationer i materialet och färgprocessen.



Dags att börja bada

Badtunna med integrerad värmare

När badtunnan är fylld med rätt mängd vatten kan du starta värmaren. Det bästa sättet att tända badtunnan är med små träbitar och papper. När lågan blir större kan du lägga till större träbitar. Det rekommenderas att använda torrt trä. Elddragningen kan justeras med ugnens dörravledare.

! För att få bra skjuts se till att inte lägga för mycket trä så att lågan inte bränner igenom dörrarna.

! Kom ihåg att tills badtunnan har rätt mängd vatten kan du inte tända värmaren, eftersom den utstrålade värmen kommer att skada badkaret.

! Vatten från badtunnan kan släppas endast när ugnen är helt kyld. Annars kommer den återstående värmen att skada badtunnan och värmaren själv.



EFTER LEVERANS

Badtunna med extern värmare

Utomhusvärmare, liksom en utomhusbadtunna, måste placeras på en plan, fast mark. Det är viktigt att framsidan av värmaren är något under. Det är förbjudet att ansluta yttervärmarens cirkulationssystem till ytterligare filter eller cirkulatorer.

När badtunnan är fylld med rätt mängd vatten kan du starta värmaren. Det bästa sättet att tända badtunnan är med små träbitar och papper. När lågan blir större kan du lägga till större träbitar. Det rekommenderas att använda torrt trä. Elddragningen kan justeras med ugnens dörravledare.

- ❗ **För att få bra skjuts se till att inte lägga för mycket trä så att lågan inte bränner igenom dörrarna.**
- ❗ **Kom ihåg att tills badtunnan har rätt mängd vatten kan du inte tända värmaren, eftersom den utstrålade värmen kommer att skada badkaret.**
- ❗ **Vatten från badtunnan kan släppas endast när ugnen är helt kyld. Annars kommer den återstående värmen att skada badtunnan och värmaren själv.**

Badtunna med elektrisk värmare

Om badtunnan har elektriska komponenter (SPA-system, LED-belysning, filter, elektrisk uppvärmning) rekommenderar vi att du ansluter badtunnans elektriska system direkt till en elektrisk fast kabel, så inga eluttag krävs.

För att undvika problem med elektrisk utrustning och för att säkerställa säkerheten måste du se till att elen är jordad.

- ❗ **MYCKET VIKTIGT: Om badtunnan har elektrisk uppvärmning måste den fasta kabeln vara 2,5 m² tjock.**

När badtunnan är fylld med rätt mängd vatten kan du tända den elektriska värmaren. Aktivera först cirkulationspumpen med en knapp som finns på panelen på badtunnan. Efter det är det dags att justera din önskade temperatur. Temperaturen regleras av en virvlande vridknapp som finns på värmaren. När temperaturen når målet (den önskade värmen) stängs den elektriska värmaren av automatiskt. När vattnet svalnar startar värmaren automatiskt för att värma vattnet till din justerade temperatur. För att helt stänga av värmaren, stäng av cirkulationspumpen (cirkulationspumpen aktiveras/inaktiveras med samma knapp på badtunnans panel).

- ❗ **När vattnet töms ur badtunnan måste den elektriska värmaren stängas av (inklusive cirkulationspumpen).**
- ❗ **Tänd inte värmaren om vattennivån inte har nått sin rekommenderade nivå.**



EFTER LEVERANS

Användning av elektrisk värmare temperaturer under 0 grader celcius

- Rullaren måste peka på 0 C° innan du håller i vattnet.
- Håll 20-30 liter varmt vatten i badtunnan och starta cirkulationspumpen.
- Fyll badtunnan med vatten till den rekommenderade nivån.
- Efter att badtunnan är fylld med den rekommenderade mängden vatten, ställ värmarens rulle in på din önskade temperatur.

! Dessa steg måste utföras under kallt väder, när utomhustemperaturen är under noll, så att cirkulationspumpen inte fryser.

SPA-Systemet

Luftmassagesystem

Struktur: luftkompressor med 750W effekt, 12 st. Luftmunstycken - monterade i badkaret, samt andra installationsmaterial. Luftmassage på/av finns på badtunnans panel. Efter att ha tömt vattnet från badtunnan, håll luftmassagen aktiv i 30 sekunder för att ta bort vatten från systemet.

Vattenmassagesystem

Struktur: Vattenkompressor (1100W-2200W) effekt och 6 st. vattenmunstycken plus andra installationsmaterial. Vattenmassage på/av finns på badtunnans panel. Vattenmassagesystemet har en ytterligare kontroll (Kompakt design med roterbart handtag i badpanelen bredvid På/Av-knappen) för att hantera deras vattenflöde "spray power". Efter att ha tömt vattnet från badtunnan, håll luftmassagen aktiv i 30 sekunder för att ta bort vatten från systemet.

Kombinerat Spa-System

Struktur: luftkompressor med 750W effekt och vattenkompressor (1100-2200W), 8-16 st. kombinerade vatten/luftmunstycken - installerade i badkarets vägg, ytterligare 4-8 enheter luftmunstycken. Kombinerat massagesystem har 2 strömbrytare på badtunnans panel. En av dem slår på/av luftkompressorn, den andra slår på/av vattenkompressorn. Du kan aktivera luftmassage eller vattenmassage, eller båda enheterna samtidigt. Efter att ha tömt vattnet från badtunnan, håll luftmassagen aktiv i 30 sekunder för att ta bort vatten från systemet.

Sandfilter

Sandvattenfilter byggs bredvid badkaret och ansluts med två slangar genom vilka vatten filtreras i badkaret.

! På vintern, när lufttemperaturen är under 0 grader, är det nödvändigt att stänga filtrets öppningar inne i badkaret, så att vattnet inte kan nå och frysa filteranslutningsslangarna. När det uppvärmda badkaret värms upp till +30 grader, öppna filtrets öppningar. Om badkaret hålls vid en konstant temperatur kan filtret användas vid temperaturer under 0 grader celcius.

! För alla - På vintern kan du bara slå på luftsystemet när vattentemperaturen är över 30 C°



UNDERHÅLL

- Minst en gång om året rekommenderas det att impregnera träavslutningar med färg (impregneringsvätska eller utomhusfärg) minst en gång om året.
- Det rekommenderas att rengöra ugnen var 3-5 gång efter att ha använt badkaret, med hjälp av en liten spatel.

•
En Eldsmedjan badtunna omfattas av 2 års garanti, detta under förutsättning att skötselråd och underhåll sköts.

